



**Kemmler**  
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

# KemTec

Ihr Verschluss-System für wasserlose Urinale –  
einfach, hygienisch, zuverlässig!

Wechselanleitung



KemTec-Key-HP-System®

Service Rufnummer:  
0711 51799-830

## Wechselanleitung

### Vorbereitung

Sie benötigen:

- Neues KemTec-Key-HP-Ventil® mit KemTec-Hygienering
- KemTec-bioaktiv-Reiniger
- KemTec-Serviceschlüssel
- Handschuhe, 1 Eimer

Mischen Sie den KemTec-bioaktiv-Reiniger im Verhältnis 1:20 mit kaltem, sauberem Wasser. Beachten Sie hierfür die Markierungen auf der Sprühflasche!

### Vorgehensweise

1. Führen Sie den Serviceschlüssel durch den KemTec-Hygienering in das KemTec-Key-HP-Ventil® bis er einrastet. Drehen Sie die Ventileinheit um ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn bis Sie einen Widerstand spüren. Ziehen Sie die Ventileinheit nach oben heraus. **Achtung: Bei Bajonett-Verschluss bitte nicht weiter drehen, der Grundadapter könnte sich lösen.** Spülen Sie die Leitung mit ausreichend Wasser. Reinigen Sie das Becken.
2. Reinigen Sie den Grundadapter mit einer Bürste und dem KemTec-bioaktiv-Reiniger. Führen Sie den Serviceschlüssel durch den KemTec-Hygienering in das KemTec-Key-HP-Ventil® bis er einrastet.
3. Drehen Sie danach mit dem Serviceschlüssel die neue Ventileinheit in den Adapter bis der Serviceschlüssel ausrastet. **Achtung: Weiter drehen oder verstärktes Festziehen kann das Ventil beschädigen.** Aktivieren Sie das KemTec-Key-HP-Ventil®, indem Sie es mit dem KemTec-bioaktiv-Reiniger einsprühen. Das Becken ebenfalls von innen und außen einsprühen, nicht nachwischen. Fertig!

### Hinweise

Der KemTec-Hygienering ist der visuelle Indikator für den Austausch des KemTec-Key-HP-Ventils®. Wenn der Ring keine Füllung mehr enthält (Gehäuse durchsichtig), sollte die KemTec-Ventileinheit präventiv komplett getauscht werden. Jetzt hat sich der Tausch für Sie wirtschaftlich gelohnt.

**Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dadurch wird das KemTec-Key-HP-Ventil® beschädigt! Bei Verwendung von Rohrreinigungsmitteln sollte das KemTec-Key-HP-Ventil® vorher entfernt und erst nach der Beseitigung aller Rückstände wieder eingesetzt werden!**



## KemTec-Zubehör für wasserlose Urinale



Art.-Nr. 801010 0205  
**KemTec-Key-HP-Ventil®**  
mit Hygienering  
für alle Adapter und  
Grundadapter



Art.-Nr. 801010 0078  
**KemTec-bioaktiv-  
Reiniger-Set**  
Set mit 3x 1 Liter Flasche  
mit Dosierskala  
+ Sprühflasche leer



Art.-Nr. 801010 0069  
**Sprühflasche leer**



Art.-Nr. 801010 0066  
**KemTec-Serviceschlüssel**



Art.-Nr. 801010 0072  
**KemTec-bioaktiv-  
Reiniger 10 L**  
10 Liter Kanister



Art.-Nr. 801010 0106  
**Dosierpumpe**  
passend zu unseren  
10 Liter Kanistern