



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

Ihr Verschluss-System für wasserlose und Hybrid-Urinale –
einfach, hygienisch, zuverlässig!

Reinigungsanleitung



KemTec-econstop-Ventil

**Service Rufnummer:
0711 51799-830**

Reinigungsanleitung

Vorbereitung

Sie benötigen: ■ KemTec-bioaktiv-Reiniger
■ KemTec-Service-Schlüssel
■ Handschuhe, 1 Eimer, Papiertücher

Mischen Sie den KemTec-bioaktiv-Reiniger im Verhältnis 1:20 mit kaltem, sauberem Wasser. Beachten Sie hierfür die Markierungen auf der Sprühflasche!

Tägliche Reinigung

1. Besprühen Sie das Urinal von innen und von außen mit der fertigen Reinigerlösung und lassen diese ca. 3 Minuten einwirken. Dann reiben Sie das Urinal mit einem feuchten Papiertuch von innen und außen ab.
2. Sprühen Sie erneut das komplette Urinal mit der Reinigerlösung ein. Jetzt nicht mehr nachwischen. Fertig!

1–2x monatliche Reinigung

1. Stecken Sie den KemTec-Serviceschlüssel auf den Vierkanttum des Hygienierings. Drehen Sie das KemTec-econstop-Ventil um ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn aus dem Adapter. Spülen Sie die Leitung mit ausreichend Wasser.
2. Reinigen Sie den Grundadapter mit dem KemTec-bioaktiv-Reiniger und einer Bürste. Spülen Sie das KemTec-econstop-Ventil und den KemTec-Hygienering unter fließend Wasser. Drehen Sie danach mit dem Schlüssel das gereinigte Ventil wieder in den Adapter. Fertig!

Hinweise

Der KemTec-Hygienering ist der visuelle Indikator für den Austausch des KemTec-econstop-Ventils. Wenn der Ring keine Füllung mehr enthält (Gehäuse durchsichtig), sollte die KemTec Ventileinheit präventiv komplett getauscht werden. Jetzt hat sich der Tausch für Sie wirtschaftlich gelohnt.

Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dadurch wird das KemTec-econstop-Ventil beschädigt! Bei Verwendung von Rohrreinigungsmitteln sollte das KemTec-econstop-Ventil vorher entfernt und erst nach der Beseitigung aller Rückstände wieder eingesetzt werden!

Tägliche Reinigung



1–2x monatliche Reinigung



KemTec-Zubehör für wasserlose und Hybrid-Urinal



Art.-Nr. 801010 0008
KemTec-econstop-Ventil mit Hygienering
für alle Adapter und Grundadapter



Art.-Nr. 801010 0078
KemTec-bioaktiv-Reiniger-Set
Set mit 3x 1 Liter Flasche mit Dosierskala + Sprühflasche leer



Art.-Nr. 801010 0069
Sprühflasche leer



Art.-Nr. 801010 0109
KemTec-Service-Schlüssel



Art.-Nr. 801010 0072
KemTec-bioaktiv-Reiniger 10 L
10 Liter Kanister



Art.-Nr. 801010 0106
Dosierpumpe
passend zu unseren 10 Liter Kanistern